

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
APTI	【再生】09010(タイプB)	モノクロ	SP6100Hデータ適用
APTI	【再生】E870EPカートリッジ	モノクロ	タイプ720Bデータ適用
APTI	【再生】E870EPカートリッジ S	モノクロ	タイプ720Bデータ適用
CANON	【再生】CRG041	モノクロ	CRG041Hデータ適用
CANON	【再生】CRG041H	モノクロ	
CANON	【再生】CRG042	モノクロ	
CANON	【再生】CRG322(イエロー)	カラー	CRG322 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG322(シアン)	カラー	CRG322 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG322(ブラック)	カラー	CRG322 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG322(マゼンタ)	カラー	CRG322 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG322 II(イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG322 II(シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG322 II(ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG322 II(マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG335(マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(イエロー)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(シアン)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(ブラック)	カラー	
CANON	【再生】CRG502トナー(マゼンタ)	カラー	
CANON	【再生】CRG508	モノクロ	CRG508 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG508 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG509	モノクロ	
CANON	【再生】CRG510	モノクロ	CRG510 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG510 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG515	モノクロ	CRG515 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG515 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG519	モノクロ	CRG519 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG519 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG524	モノクロ	CRG524 IIデータ適用
CANON	【再生】CRG524 II	モノクロ	
CANON	【再生】CRG527	モノクロ	
CANON	【再生】CRG533	モノクロ	CRG533Hデータ適用
CANON	【再生】CRG533H	モノクロ	
CASIO	【再生】B90-TDS-N	モノクロ	SP6100Hデータ適用
CASIO	【再生】B95-DS	モノクロ	SP6400トラムデータ適用
CASIO	【再生】B95-TS-N	モノクロ	SP6400Hデータ適用
CASIO	【再生】DTC80	モノクロ	タイプ720Bデータ適用
CASIO	【再生】N30-TSC-N(シアン)	カラー	
CASIO	【再生】N30-TSK-N(ブラック)	カラー	
CASIO	【再生】N30-TSM-N(マゼンタ)	カラー	
CASIO	【再生】N30-TSY-N(イエロー)	カラー	
EPSON	【再生】LPA3ETC15	モノクロ	
EPSON	【再生】LPA3ETC16	モノクロ	LPA3ETC17データ適用
EPSON	【再生】LPA3ETC17	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T20	モノクロ	LPB3T21データ適用
EPSON	【再生】LPB3T21	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T22	モノクロ	LPB3T23データ適用
EPSON	【再生】LPB3T23	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T24	モノクロ	LPB3T25データ適用
EPSON	【再生】LPB3T25	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T26	モノクロ	LPB3T27データ適用
EPSON	【再生】LPB3T27	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB3T28	モノクロ	LPB3T29データ適用
EPSON	【再生】LPB3T29	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T9	モノクロ	LPB4T10データ適用

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
EPSON	【再生】LPB4T10	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T12	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T13	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T19	モノクロ	PR-L5300-12ﾃﾞｰﾀ適用
EPSON	【再生】LPB4T21	モノクロ	PR-L5500-12ﾃﾞｰﾀ適用
EPSON	【再生】LPB4T24	モノクロ	
EPSON	【再生】LPB4T25	モノクロ	LPB4T26ﾃﾞｰﾀ適用
EPSON	【再生】LPB4T26	モノクロ	
EPSON	【再生】LPC3K10C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K10K(ﾌﾞﾗｯｸ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K10M(ﾏｾﾞﾝﾀ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K10Y(ｲﾚｰ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K15	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K17(シアン/ﾏｾﾞﾝﾀ/ｲﾚｰ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3K17K(ﾌﾞﾗｯｸ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T10C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T10K(ﾌﾞﾗｯｸ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T10M(ﾏｾﾞﾝﾀ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T10Y(ｲﾚｰ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18C(シアン)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18K(ﾌﾞﾗｯｸ)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18M(ﾏｾﾞﾝﾀ)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T18Y(ｲﾚｰ)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T21C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T21K(ﾌﾞﾗｯｸ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T21M(ﾏｾﾞﾝﾀ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T21Y(ｲﾚｰ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31C(シアン)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31K(ﾌﾞﾗｯｸ)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31M(ﾏｾﾞﾝﾀ)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T31Y(ｲﾚｰ)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33C(シアン)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33K(ﾌﾞﾗｯｸ)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33M(ﾏｾﾞﾝﾀ)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T33Y(ｲﾚｰ)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35C(シアン)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35K(ﾌﾞﾗｯｸ)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35M(ﾏｾﾞﾝﾀ)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T35Y(ｲﾚｰ)【DXｼﾘｰｽﾞ】	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36K(ﾌﾞﾗｯｸ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36M(ﾏｾﾞﾝﾀ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC3T36Y(ｲﾚｰ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11K(ﾌﾞﾗｯｸ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11M(ﾏｾﾞﾝﾀ)	カラー	
EPSON	【再生】LPC4T11Y(ｲﾚｰ)	カラー	
EPSON	【再生】LPCA3T12C(シアン)	カラー	
EPSON	【再生】LPCA3T12K(ﾌﾞﾗｯｸ)	カラー	
EPSON	【再生】LPCA3T12M(ﾏｾﾞﾝﾀ)	カラー	
EPSON	【再生】LPCA3T12Y(ｲﾚｰ)	カラー	
FUJITSU	【再生】LB109A	モノクロ	SP4200Hﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB109B	モノクロ	SP4200Hﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB110A	モノクロ	SP4500Hﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB110B	モノクロ	SP4500Hﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB110ﾄﾞﾗﾑ	モノクロ	SP4500ﾄﾞﾗﾑﾃﾞｰﾀ適用
FUJITSU	【再生】LB111B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB111ﾄﾞﾗﾑ	モノクロ	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
FUJITSU	【再生】LB313	モノクロ	タイプ720Bテープ適用
FUJITSU	【再生】LB314B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB315B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB316トナー	モノクロ	CT200425テープ適用
FUJITSU	【再生】LB316ドラム	モノクロ	CT350307テープ適用
FUJITSU	【再生】LB317A	モノクロ	LB317Bテープ適用
FUJITSU	【再生】LB317B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB318A	モノクロ	LB318Bテープ適用
FUJITSU	【再生】LB318B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB319A	モノクロ	LB319Bテープ適用
FUJITSU	【再生】LB319B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB320A	モノクロ	LB320Bテープ適用
FUJITSU	【再生】LB320B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB320M	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB320ドラム	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB321A	モノクロ	LB321Bテープ適用
FUJITSU	【再生】LB321B	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB321M	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB321ドラム	モノクロ	
FUJITSU	【再生】LB501	モノクロ	SP6100Hテープ適用
HITACHI	【再生】PC-PZ26401A	モノクロ	SP6100Hテープ適用
HITACHI	【再生】PC-PZ26401B	モノクロ	SP6100Hテープ適用
HITACHI	【再生】PC-PZ2660	モノクロ	タイプ720Bテープ適用
HITACHI	【再生】PC-PZ32401B	モノクロ	SP4200Hテープ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 13P0969	モノクロ	タイプ85Bテープ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 13P0970	モノクロ	タイプ85Bテープ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 44T3722	モノクロ	SP6100Hテープ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 44T3723	モノクロ	SP6100Hテープ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 99P3290	モノクロ	タイプ720Bテープ適用
IPS(IBM)	【再生】IBM 99P3291	モノクロ	タイプ720Bテープ適用
JDL	【再生】LP28E	モノクロ	タイプ720Bテープ適用
JDL	【再生】LP28F	モノクロ	SP6100Hテープ適用
JDL	【再生】LP28FH	モノクロ	SP6100Hテープ適用
JDL	【再生】LP3230Cトナー(イエロー)	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cトナー(シアン)	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cトナー(ブラック)	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cトナー(マゼンタ)	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cドラム(イエロー)	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cドラム(シアン)	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cドラム(ブラック)	カラー	
JDL	【再生】LP3230Cドラム(マゼンタ)	カラー	
JDL	【再生】LP3535Cトナー(イエロー)	カラー	
JDL	【再生】LP3535Cトナー(シアン)	カラー	
JDL	【再生】LP3535Cトナー(ブラック)	カラー	
JDL	【再生】LP3535Cトナー(マゼンタ)	カラー	
JDL	【再生】LP35G	モノクロ	EPC-M3B1テープ適用
JDL	【再生】LP71Cトナー(イエロー)	カラー	
JDL	【再生】LP71Cトナー(シアン)	カラー	
JDL	【再生】LP71Cトナー(ブラック)	カラー	
JDL	【再生】LP71Cトナー(マゼンタ)	カラー	
Konica Minolta	【再生】TCHMC1600C(シアン)	カラー	
Konica Minolta	【再生】TCHMC1600K(ブラック)	カラー	
Konica Minolta	【再生】TCHMC1600M(マゼンタ)	カラー	
Konica Minolta	【再生】TCHMC1600Y(イエロー)	カラー	
Konica Minolta	【再生】MF2610用トナーカートリッジ	モノクロ	
Konica Minolta	【再生】トナーカートリッジPP6640	モノクロ	SP6100Hテープ適用
KYOCERA	【再生】TK-131	モノクロ	
MURATEC	【再生】TS-20B	モノクロ	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
MURATEC	【再生】TS-30B	モノクロ	
MURATEC	【再生】TS-41500	モノクロ	
MURATEC	【再生】TS-86B	モノクロ	
MURATEC	【再生】VP1000B	モノクロ	
NEC	【再生】EF-4623T	モノクロ	B4000T-NBテータ適用
NEC	【再生】PR-L2300-11	モノクロ	PR-L2300-12テータ適用
NEC	【再生】PR-L2300-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L2800-11	モノクロ	PR-L2800-12テータ適用
NEC	【再生】PR-L2800-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L2900C-16Y(イエロー)	カラー	
NEC	【再生】PR-L2900C-17M(マゼンタ)	カラー	
NEC	【再生】PR-L2900C-18C(シアン)	カラー	
NEC	【再生】PR-L2900C-19K(ブラック)	カラー	
NEC	【再生】PR-L3300-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L3650-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L4600-12	モノクロ	CT200425テータ適用
NEC	【再生】PR-L4600-31	モノクロ	CT350307テータ適用
NEC	【再生】PR-L4700-12【DXシリーズ】	モノクロ	CT202342テータ適用
NEC	【再生】PR-L5300-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L5500-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L5700C-16(イエロー)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5700C-17(マゼンタ)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5700C-18(シアン)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5700C-24(ブラック)	カラー	
NEC	【再生】PR-L5850C-16(イエロー)	カラー	CT202684テータ適用
NEC	【再生】PR-L5850C-17(マゼンタ)	カラー	CT202683テータ適用
NEC	【再生】PR-L5850C-18(シアン)	カラー	CT202682テータ適用
NEC	【再生】PR-L5850C-19(ブラック)	カラー	CT202681テータ適用
NEC	【再生】PR-L8000-11	モノクロ	PR-L8000-12テータ適用
NEC	【再生】PR-L8000-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L8300-11	モノクロ	PR-L8300-12テータ適用
NEC	【再生】PR-L8300-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L8500-11	モノクロ	PR-L8500-12テータ適用
NEC	【再生】PR-L8500-12	モノクロ	
NEC	【再生】PR-L8600-12【DXシリーズ】	モノクロ	CT203092テータ適用
NEC	【再生】PR-L8700-12【DXシリーズ】	モノクロ	CT203092テータ適用
NEC	【再生】PR-L9010C-11(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9010C-12(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9010C-13(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9010C-14(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9100C-11(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	CT201401テータ適用
NEC	【再生】PR-L9100C-12(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	CT201400テータ適用
NEC	【再生】PR-L9100C-13(シアン)【DXシリーズ】	カラー	CT201399テータ適用
NEC	【再生】PR-L9100C-14(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	CT201398テータ適用
NEC	【再生】PR-L9100C-31(ブラック)	カラー	
NEC	【再生】PR-L9100C-35(シアン/マゼンタ/イエロー)	カラー	
NEC	【再生】PR-L9110C-11(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9110C-12(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9110C-13(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9110C-14(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9300C-16(イエロー)	カラー	CT201132テータ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-17(マゼンタ)	カラー	CT201131テータ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-18(シアン)	カラー	CT201130テータ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-19(ブラック)	カラー	CT201129テータ適用
NEC	【再生】PR-L9300C-31	カラー	CT350615テータ適用
NEC	【再生】PR-L9600C-16(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9600C-17(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9600C-18(シアン)【DXシリーズ】	カラー	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
NEC	【再生】PR-L9600C-19(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
NEC	【再生】PR-L9600C-31	カラー	
NEC	【再生】PR-L9800C-31	カラー	CT350376データ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-11(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	CT201691データ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-12(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	CT201690データ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-13(シアン)【DXシリーズ】	カラー	CT201689データ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-14(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	CT201688データ適用
NEC	【再生】PR-L9950C-31	カラー	CT350904データ適用
NTT	【再生】EP2形「B400」トナーカートリッジ	モノクロ	
NTT	【再生】EP2形「L400」トナーカートリッジ	モノクロ	
NTT	【再生】H7200トナー	モノクロ	CT200425データ適用
NTT	【再生】H7200ドラム	モノクロ	CT350307データ適用
OKI	【再生】EPC-M3A1	モノクロ	SP6100Hデータ適用
OKI	【再生】EPC-M3A2	モノクロ	SP6100Hデータ適用
OKI	【再生】EPC-M3B1	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3B1【DXシリーズ】	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3B2	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3B2【DXシリーズ】	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3B2EX	モノクロ	EPC-M3B2データ適用
OKI	【再生】EPC-M3B2EX【DXシリーズ】	モノクロ	EPC-M3B2DXデータ適用
OKI	【再生】EPC-M3C1	モノクロ	EPC-M3C2データ適用
OKI	【再生】EPC-M3C1【DXシリーズ】	モノクロ	EPC-M3C2DXデータ適用
OKI	【再生】EPC-M3C2	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3C2【DXシリーズ】	モノクロ	
OKI	【再生】EPC-M3C3	モノクロ	EPC-M3C2データ適用
OKI	【再生】EPC-M3C3【DXシリーズ】	モノクロ	EPC-M3C2DXデータ適用
OKI	【再生】ID-C3EC(シアン)	カラー	ID-C3Kデータ適用
OKI	【再生】ID-C3EK(ブラック)	カラー	ID-C3Kデータ適用
OKI	【再生】ID-C3EM(マゼンタ)	カラー	ID-C3Kデータ適用
OKI	【再生】ID-C3EY(イエロー)	カラー	ID-C3Kデータ適用
OKI	【再生】ID-C3KC(シアン)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3KK(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3KM(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3KY(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3LC(シアン)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3LK(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3LM(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】ID-C3LY(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3EC1(シアン)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKI	【再生】TNR-C3EK1(ブラック)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKI	【再生】TNR-C3EM1(マゼンタ)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKI	【再生】TNR-C3EY1(イエロー)	カラー	TNR-C3Kデータ適用
OKI	【再生】TNR-C3HC2(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3HK2(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3HM2(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3HY2(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3KC1(シアン)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3KK1(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3KM1(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3KY1(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3LC2(シアン)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3LK2(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3LM2(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3LY2(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3PC2(シアン)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3PK2(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3PM2(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C3PY2(イエロー)	カラー	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
OKI	【再生】TNR-C4FC2(シアン)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C4FK2(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C4FM2(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C4FY2(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C4HC1(シアン)	カラー	TNR-C4HC2データ適用
OKI	【再生】TNR-C4HC2(シアン)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C4HK1(ブラック)	カラー	TNR-C4HK2データ適用
OKI	【再生】TNR-C4HK2(ブラック)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C4HM1(マゼンタ)	カラー	TNR-C4HM2データ適用
OKI	【再生】TNR-C4HM2(マゼンタ)	カラー	
OKI	【再生】TNR-C4HY1(イエロー)	カラー	TNR-C4HY2データ適用
OKI	【再生】TNR-C4HY2(イエロー)	カラー	
OKI	【再生】TNR-M4B	モノクロ	
OKI	【再生】TNR-M4D2	モノクロ	
OKI	【再生】TNR-M4E1	モノクロ	
OKI	【再生】TNR-M4E3	モノクロ	TNR-M4E1データ適用
PANASONIC	【再生】MV-HPDR30A	モノクロ	SP4500ドラムデータ適用
PANASONIC	【再生】MV-HPRB25A	モノクロ	タイプ85Bデータ適用
PANASONIC	【再生】MV-HPRB30A	モノクロ	SP4500Hデータ適用
PANASONIC	【再生】MV-HPRBS30A	モノクロ	SP4500Hデータ適用
RICOH	【再生】C710トナー(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C710トナー(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C710トナー(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C710トナー(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナーH(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナーH(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C740トナーH(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナーH(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C740トナーH(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナーH(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C740トナーH(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C740トナーH(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C740ドラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C740ドラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C740ドラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C740ドラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C810トナーH(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C810トナーH(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C810トナーH(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C810トナーH(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C810ドラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C810ドラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C810ドラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C810ドラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナーH(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナーH(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナーH(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C820トナーH(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C820ドラム(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C820ドラム(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C820ドラム(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C820ドラム(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(シアン)【DXシリーズ】	カラー	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
RICOH	【再生】C830トナーH(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーH(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーM(イエロー)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーM(シアン)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーM(ブラック)	カラー	
RICOH	【再生】C830トナーM(マゼンタ)	カラー	
RICOH	【再生】C840トナーH(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C840トナーH(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C840トナーH(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】C840トナーH(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
RICOH	【再生】SP2300H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP3700H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP4200	モノクロ	SP4200Hタイプ適用
RICOH	【再生】SP4200H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP4500	モノクロ	SP4500Hタイプ適用
RICOH	【再生】SP4500H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP4500トナー	モノクロ	
RICOH	【再生】SP6100	モノクロ	SP6100Hタイプ適用
RICOH	【再生】SP6100H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP6400	モノクロ	SP6400Hタイプ適用
RICOH	【再生】SP6400H	モノクロ	
RICOH	【再生】SP6400トナー	モノクロ	
RICOH	【再生】SP8200	モノクロ	
RICOH	【再生】タイプ720A	モノクロ	タイプ720Bタイプ適用
RICOH	【再生】タイプ720B	モノクロ	
RICOH	【再生】タイプ85A	モノクロ	タイプ85Bタイプ適用
RICOH	【再生】タイプ85B	モノクロ	
SANYO	【再生】MC-P4420RB	モノクロ	タイプ85Bタイプ適用
SANYO	【再生】MC-P4420RBZ	モノクロ	タイプ85Bタイプ適用
XEROX	【再生】CT200425	モノクロ	
XEROX	【再生】CT200822(ブラック)	カラー	PR-L2900C-19タイプ適用
XEROX	【再生】CT200823(シアン)	カラー	PR-L2900C-18タイプ適用
XEROX	【再生】CT200824(マゼンタ)	カラー	PR-L2900C-17タイプ適用
XEROX	【再生】CT200825(イエロー)	カラー	PR-L2900C-16タイプ適用
XEROX	【再生】CT201087(シアン)	カラー	PR-L5700C-18タイプ適用
XEROX	【再生】CT201088(マゼンタ)	カラー	PR-L5700C-17タイプ適用
XEROX	【再生】CT201089(イエロー)	カラー	PR-L5700C-16タイプ適用
XEROX	【再生】CT201276(ブラック)	カラー	PR-L5700C-24タイプ適用
XEROX	【再生】CT201129(ブラック)	カラー	
XEROX	【再生】CT201130(シアン)	カラー	
XEROX	【再生】CT201131(マゼンタ)	カラー	
XEROX	【再生】CT201132(イエロー)	カラー	
XEROX	【再生】CT201225	モノクロ	CT200425タイプ適用
XEROX	【再生】CT201398(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT201399(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT201400(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT201401(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT201688(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT201689(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT201690(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT201691(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT202054(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-19タイプ適用
XEROX	【再生】CT202055(シアン)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-18タイプ適用
XEROX	【再生】CT202056(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-17タイプ適用
XEROX	【再生】CT202057(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	PR-L9600C-16タイプ適用
XEROX	【再生】CT202074	モノクロ	PR-L5300-12タイプ適用
XEROX	【再生】CT202078	モノクロ	PR-L5500-12タイプ適用
XEROX	【再生】CT202342【DXシリーズ】	モノクロ	

## E&amp;Qマーク製品適合表

メーカー名	品名	カラー/モノクロ	備考
XEROX	【再生】CT202451(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	CT202459データ適用
XEROX	【再生】CT202452(シアン)【DXシリーズ】	カラー	CT202460データ適用
XEROX	【再生】CT202453(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	CT202461データ適用
XEROX	【再生】CT202454(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	CT202462データ適用
XEROX	【再生】CT202459(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT202460(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT202461(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT202462(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT202681(ブラック)	カラー	
XEROX	【再生】CT202682(シアン)	カラー	
XEROX	【再生】CT202683(マゼンタ)	カラー	
XEROX	【再生】CT202684(イエロー)	カラー	
XEROX	【再生】CT203091【DXシリーズ】	モノクロ	CT203092データ適用
XEROX	【再生】CT203092【DXシリーズ】	モノクロ	
XEROX	【再生】CT203169(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT203170(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT203171(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT203172(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT203177(ブラック)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT203178(シアン)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT203179(マゼンタ)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT203180(イエロー)【DXシリーズ】	カラー	
XEROX	【再生】CT350036	モノクロ	LPA3ETC8データ適用
XEROX	【再生】CT350307	モノクロ	
XEROX	【再生】CT350376	カラー	
XEROX	【再生】CT350443	カラー	
XEROX	【再生】CT350515	モノクロ	PR-L8500-12データ適用
XEROX	【再生】CT350516	モノクロ	PR-L8500-12データ適用
XEROX	【再生】CT350589	モノクロ	PR-L8000-12データ適用
XEROX	【再生】CT350590	モノクロ	PR-L8000-12データ適用
XEROX	【再生】CT350615	カラー	
XEROX	【再生】CT350760	モノクロ	LB318Bデータ適用
XEROX	【再生】CT350761	モノクロ	LB318Bデータ適用
XEROX	【再生】CT350765	モノクロ	CT350307データ適用
XEROX	【再生】CT350812(ブラック)	カラー	
XEROX	【再生】CT350813(シアン/マゼンタ/イエロー)	カラー	
XEROX	【再生】CT350871	モノクロ	LB319Bデータ適用
XEROX	【再生】CT350872	モノクロ	LB319Bデータ適用
XEROX	【再生】CT350904	カラー	
XEROX	【再生】CT350988	カラー	PR-L9600C-31データ適用
XEROX	【再生】F212	モノクロ	B4000T-NBデータ適用